



# Dosieranlage SADO-clear 8935

## Bedienungsanleitung

### Wechseln des Klarspül-Gebindes:

**Vorsicht!** Bevor Sie mit der Arbeit beginnen:

**Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen**

und alle Sicherheitsbestimmungen lt. Herstellerangaben einhalten!

1. Neuen Klarspülkanister öffnen
2. Sauglanze aus leerem Gebinde herausziehen und in das neue Gebinde stecken.
3. Prüfen, ob das richtige Produkt verwendet wird.

### Erste Selbsthilfe,

wenn die Maschine mit einem **leeren** Klarspülkanister betrieben wurde:

1. Klarspülgebinde wechseln, wie oben beschrieben.
2. Mehrere Spülgänge durchführen  
und dabei den Entlüftungsknopf (auf der linken Dosiergeräte-Seite)  
drücken, bis der Klarspüler die Spülmaschine erreicht hat.

### Was tun bei Störung? – Rufen Sie uns an!

#### Unsere Service-Nummern:

Herr Steinhauser	Techn. Kundendienst-Leiter	Tel. 07181 – 97704-19	Handy: 0162-2799420
Herr	Kundendienst-Techniker	Tel.	Handy:
Herr	Kaufm. Außendienst	Tel.	Handy:

**Remsgold-Chemie GmbH & Co.**

**Talstrasse 2 - 73650 Winterbach**

Tel. Zentrale: 07181-97704-0 – Fax: 07181- 97704-50