



Dosieranlage SADO-set 9002

Bedienungsanleitung

Wechseln des Reiniger-Gebindes:

Vorsicht! Bevor Sie mit der Arbeit beginnen **Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen** und alle Sicherheitsbestimmungen lt. Herstellerangaben einhalten!

1. Öffnen Sie das neue Reinigergebinde.
2. Entfernen Sie die Sauglanze aus dem leeren Reinigergebinde.
3. Prüfen Sie, ob das richtige Produkt verwendet wird.
4. Stecken Sie die Sauglanze in das volle Reinigergebinde.
5. Schalten Sie die Spülmaschine ein.
6. Nach einem kurzen Spülgang ist die optimale Konzentration erreicht.

Wechseln des Klarspüler-Gebindes:

Vorsicht! Bevor Sie mit der Arbeit beginnen **Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen** und alle Sicherheitsbestimmungen lt. Herstellerangaben einhalten!

1. Öffnen Sie das neue Klarspüler-Gebinde.
2. Entfernen Sie die Sauglanze aus dem leeren Klarspüler-Gebinde.
3. Prüfen Sie, ob das richtige Produkt verwendet wird.
4. Stecken Sie die Sauglanze in das volle Klarspüler-Gebinde.
5. Schalten Sie die Spülmaschine ein.
6. Betätigen Sie den Schalter für das Transportband.
7. Betätigen Sie danach den grünen Drucktaster rechts am Dosiergerät zum Entlüften der Klarspül-Pumpe so lange, bis der Klarspüler wieder durch die Pumpe gedrückt wird.

Erläuterung akustischer und optischer Signale:

Störungsmeldung: Rote Lampe blinkt,
externes Signal (Blinklampe oder Hupe) ist aktiv.

Dies kann folgende Gründe haben:

- Gebinde leer
- Pumpenschlauch defekt – Reiniger oder Klarspüler
- Dosierzeit-Überschreitung

Was tun bei Störung? – Rufen Sie uns an!

Unsere Service-Nummern:

Herr Steinhauser	Techn. Kundendienst-Leiter	Tel. 07181 – 97704-19	Handy: 0162-27 99 420
Herr	Kundendienst-Techniker	Tel.	Handy:
Herr	Kaufm. Außendienst	Tel.	Handy:

Remsgold Chemie GmbH & Co.

Talstrasse 2 - 73650 Winterbach

Tel. Zentrale: 07181-97704-0 – Fax: 07181- 97704-50