

CleanWave®

Regosept Flächendesinfektion **RG 4004**

Anwendungssegment:

Desinfektion und Personalhygiene

Produktgruppe:

Desinfektion



Produkt-Charakteristik

- Geruchsneutrales Kombipräparat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art
- Sehr gut geeignet für alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und Großküche
- Alkoholfrei, für Acrylglas verwendbar
- VAH- und DVG-gelistet
- Aldehyd- und phenolfrei, daher sehr geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft
- Bakterizid (inkl. MRSA), fungizid und virusinaktivierend (Vaccinia-, BVDV und daher im Analogieschluss gem. RKI wirksam gegenüber HBV, HIV, HCV sowie Papova-/Polyoma- und Rota-Viren) auch als alkoholfreie Schnelldesinfektion zu verwenden

Anwendung

Anwendung:

1. Scheuer-Wisch-Desinfektion (2-Eimer-Methode).
2. Aus zentralen oder dezentralen Dosieranlagen.
3. Sprühen aus stationären oder mobilen Geräten.
4. Nachfüllbare Dosierflasche.

Dosierung:

Flächendesinfektion mit Mechanik (Wischdesinfektion):

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM/VAH, bei hoher organischer Belastung:
7,5 %-ig - 1 Minute* - 2,5 %-ig - 25 Minuten - 2 %-ig - 30 Minuten - 1 %-ig - 60 Minuten
*gelistet in der 5 Minuten Spalte der VAH-Liste.

Wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV/BVDV/ Vaccinia-/Influenza-/ Grippen-Viren (begrenzt viruzid) gem. RKI-Empfehlung:
7,5 %-ig - 30 Sekunden - 2,5 %-ig - 5 Minuten - 0,5 %-ig - 5 Minuten (ohne Belastung)

Papova-/Polyoma-Viren:
7,5 %-ig - 2 Minuten - 2 %-ig - 30 Minuten

Rota-Viren:
0,5 %-ig - 30 Sekunden

Im Lebensmittelbereich bei hoher Belastung:
2 %-ig - 5 Minuten und 1 %-ig - 15 Minuten

Besondere Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Gefahrstoff. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website www.remsgold.de. Verkauf nur an gewerbliche Verbraucher.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Für eine sichere Desinfektion sind die Konzentrations- und Einwirkzeiten genau einzuhalten. Nicht für Aluminium geeignet.
MHD = 3 Jahre, baua Reg.-Nr.: N – 50704, N - 50705
100 g Lösung enthalten: 6,66 g Quarternäre Ammoniumverbindungen, 3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, Chloride. Enthält nichtionische Tenside < 5 %

Artikel

Artikelnummer	Inhalt	VPE	Gebinde	EAN-Code
1501210	10 l	1	Kanister	4015388152117

Stand: 19.04.2018

REMSGOLD Chemie GmbH & Co. KG • Talstraße 2 • D-73650 Winterbach • Tel. 07181 97704-0 • info@remsgold.de • www.remsgold.de

Diese Angaben sollen nach unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Verwender nicht davon, die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke selbst zu prüfen. Anwendung und Lagerung liegen außerhalb unseres Einflussbereiches und fallen daher ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Verwenders. Wir schließen daher jede Haftung für eventuelle Schäden aus Anwendung und Lagerung aus.